美爵信达

全球星级酒店客房电话机的指定标准
全球酒店电话机的缔造者

Cetis

STC-7003 办公系列话机

使用说明书

服务热线：400-6111939 | 010-85911289
网　　址：www.AegisTeleMatrix.cn

地　　址：北京市朝阳区东三环中路9号富尔大厦26层
服务热线：400-6111939 | 010-85911289
网　　址：www.AegisTeleMatrix.cn
全球总部：5025 Galley Road Colorado Springs, Co 80915 USA
总部网址：www.CetisGroup.com

感谢您购买美爵信达7003带来电显示办公话机!

感谢您购买美爵信达高品质的STC-7003办公系列话机，美爵信达是全球酒店电话机的缔造者，更是星级酒店客房电话机的指定标准，并且对该话机提供独特的保修服务，你若对该话机或保修有疑问，请与我们联系，我们对您的购买表示感谢!

STC-7003

呼叫等待来电显示特性话机

话机特性:

- 带 LED 指示器的高性能语音切换(半双工)免提。
- 闪接、保持、重拨和静音功能的特性键。
- 9 个用户可编程的速拨键。
- 信息等待灯对氖灯/90V、Avaya(朗讯)/低压 LED 和 Centrex/CLASS/VMWI 信息等待灯的指令格式均可作出响应。
- 带三档音量控制的电子振铃器(关闭、低和高)
- 手柄和免提有独立的音量控制钮。
- 用于把另一个装置如：计算机调制解调器、传真机或信用卡终端与分机连接的数据端口插座。
- 用于连接标准话机耳机的 2.5mm 话机插口。

来电显示特性:

- 来电显示功能是由电话线路驱动的，不需要交流适配器或电池。
- I型(挂机)和II型(呼叫等待)来电显示兼容, 若需要的话，可以关闭II型来电显示。
- 可以保存最多60条信息。
- 高对比度三行LCD显示器同时显示名字(最多15个字符)、电话号码(最多14位)、日期和时间。
- 可编程的 3 位区域码；在采用单触回拨时自动给长途电话号码开头加拨“1”，来电显示号码可以按记录的方式回拨，也可采用选择的出局码作为前缀进行回拨。
- 来电显示两种删除方式：单个来电或所有来电
- 具有 12 小时格式的实时时钟可以由来电自动设置，也可根据需要手动设置。

安装

STC-7003 话机设计用于注册的交换机系统。话机用户或话机安装公司必须采用 RJ-11 六芯双线标准墙置插孔连接话机与交换机系统。交换机的“基站端口”类型必须为“工业标准模拟”或“POTS”。此话机不可用于“数字”交换机基站端口。

拆开话机包装盒:

请确认包装盒内含有下列提供物品:

- 电话主机
- 墙装适配器
- 手柄
- 手柄螺旋线
- 话机直线
- 本用户指南

装配你的话机

如果你将要墙置安装 STC-7003，则在连接手柄和直线之前最好先进行转换，如果你将在桌面上使用 STC-7003，则可以跳至“连接手柄”一节。

墙装你的话机:

1) 墙挂/桌面手柄挂钩位于扬声器栅孔正上方的前端，此挂钩装有弹簧。将其往上拉起旋转半圈，可将安装方式从桌面改为墙挂式。挂钩向上突起可稳固地支撑手柄。
2) 将话机翻转，使话机正面朝下。
3) 把直线与话机后部的插座连接起来，把直线穿过直线槽，把直线的另一端穿入墙装支架背部的方孔中，把多余的直线长度卷起，放置在话机和墙装支架之间。
4) 确定墙装支架的位置使得 Scitec“太阳”标志朝着话机前端，支架上的四个固定凸缘对准

话机底部的槽口，用力压一下支架使其固定到位。

5) 把 RJ-11 直线的自由端与墙置插座连接，在墙装板上的两个蘑菇形定位柱前拿好话机，把墙装支架上的两个键孔对准两个定位柱，把话机轻轻往下滑动，到位后话机将被牢牢地固定在墙上。

连接手柄:

请采用所提供的手柄卷线把手柄末端的插座与话机主机左侧标有"手柄"符号的插座连接起来，把手柄放在话机主机上，或者若为墙装，则把它挂在壁挂钮上压住叉簧。

安装话机:

对于桌面使用，请采用所提供的标准直线把话机后部的插座与电话系统墙置插座连接起来，如果话机安装正确，则提起手柄将听到拨号音。

STC-7003按键、开关和连接器 说明

1) **0-9, *, #:** 标准3 x 4话机拨号键盘。

2) **M1** ~**M9** – 单触存储拨号键。 注意：这些键被命名为M1~M9是为了便于介绍，并不标记在话机上，这些键是位于键盘的数字拨号键上方的3X3栅格排列的九个空白键。

3) **VOL** – 调节手柄音量 (3档)。

4) **▲** - 显示上一条来电信息，也用于设置用户选项。

5) **▼** - 显示下一条来电信息，也用于设置用户选项。

6) **DEL** - 删除来电显示条目。

7) **DIAL** - 回拨选中的来电号码。

8) **SET** – 选择和设置用户选项。

9) **STORE** - 把号码贮存在速拨记忆键 **M1** ~**M9**中。

10) **FLASH** - 按编程的闪接时间(600ms , 300ms or 100ms)产生一个闪接。

11) **RD** - 重拨最后所拨的电话号码。

12) **PAUSE** – 在速拨键编程期间用于输入暂停。

13) **SPKR** - 设置免提功能打开或关闭，当免提打开时，此按键上方的LED点亮。

14) **RINGER** - 位于话机后部的可设置振铃音量为高、低或关闭的滑动开关。

15) **VOLUME** - 调节免提受话音量的滑动控制钮，该控制钮位于话机右侧。

16) **HOLD** – 根据用户选项设置，可以用作"本机保持"键或可编程的"系统保持"键。若用做本机保持键，则当手柄放回腔体中时，话机使线路保持摘机。若用做"系统保持"键，则该键起到一个可编程的速拨键的作用，其功能可采用交换机"系统保持"DTMF序列进行编程。当采用"系统保持"时，线路保持功能由交换机系统本身而不是由话机提供。关于该键的用法的进一步了解，请向交换机供应商或安装公司咨询。

17) **MUTE** – 可同时关闭免提和手柄/耳机送话器以保密谈话内容,当静音功能打开时，LED(在 MUTE 键上方)点亮。当打开静音功能时，你能听到电话对方的声音，但对方听不到你的声音。

18) **信息等待指示器:** 当有语音信箱留言等待话机用户并且话机挂机时点亮，若要使用该特性，则交换机必须支持下列信息等待灯信令类型之一：

- 氖灯/90V
- Avaya(朗讯)低压LED
- Centrex/CLASS/VMWI/FSK

采用信息等待指示器需要对用户的交换机和语音信箱系统正确设置。若要进一步了解，请向交换机供应商或安装公司咨询。

操作说明

话机选项设置:

在STC-7003话机投入使用前应进行用户选项设置，下面11个选项是用户可编程的：

- LCD对比度等级 (1-8)
- 实时时钟的时间和日期 (小时, 分钟, 月和日)
- 用户名字 (最多15个字符)
- 本机号码(最多14位)
- 区域码(3 位)
- 出局码(1 位)
- 呼叫等待来电显示(on或off)
- 语音信息服务选择(on或off)
- 保持方式(本机或交换机)
- 闪接时间 (600ms, 300ms或100ms)
- 暂停时间 (2.2 或 3.6 秒)

设置用户选项:

确认话机与一条功能正常的电话线路连接，并确认话机处于“挂机”待机状态。在待机方式，时间、日期、新来电数和用户名(默认值为“SCITEC INC.”)将在LCD上显示, 用户选项按下列方法设置:

1) 按 SET 进入用户选项设置方式并选择 CONTRAST(对比度)菜单. (注意: 一旦处于用户选项设置方式, 你必须每隔 10 秒至少按一次键, 否则话机将返回至待机方式, 若发生这种情况, 你只需要按 SET 键并重复用户选项设置 序列。)
2) 按 ▲ 或 ▼ 选择所需的 LCD 对比度(1-8)。
3) 按 SET 确认并选择SET TIME/DATE(设置时间/日期)菜单。
4) 按 ▲ 或 ▼ 设置小时(1-12)。
5) 按 SET 确认并选择分钟
6) 按 ▲ 或 ▼ 设置分钟 (0-59)

7) 按 SET 确认并选择月份
8) 按 ▲ 或 ▼ 设置月份 (0-12)
9) 按 SET 确认并选择日
10) 按 ▲ 或 ▼ 设置日 (1-31)
11) 按 SET 确认并选择SET NAME(设置姓名)菜单。
12) 按 ▲ 或 ▼ ，根据待设置的每个字符确定光标位置 。
13) 按下列键选择待设置的名字中的字符：
    - 1 选择 “▼”, “▲”, “:”, 或 “1”
    - 2 ABC 选择 “A”, ”B”, “C”, 或 “2”
    - 3 DEF 选择 “D”, ”E”, “F”, 或 “3”
    - 4 GHI 选择 “G”, ”H”, “I”, 或 “4”
    - 5 JKL 选择 “J”, ”K”, “L”, 或 “5”
    - 6 MNO 选择 “M”, ”N”, “O”, 或 “6”
    - 7 PQRS 选择 “P”, ”Q”, “R”, “S” 或 “7”
    - 8 TUV 选择 “T”, ”U”, “V”, 或 “8”
    - 9 WXYZ 选择 “W”, ”X”, “Y”, “Z” 或 “9”
    - 0 选择空格 “ ”, 句号 “.”, 斜杠 “/”, 或 “0”
    - * 选择 “(”, “)”, 分号 “;”, 或加号 “+”
    - # 选择 “<”, “=”, “>”, 或 “?”
14) 例如, 输入“ABEL” 作为名字:
    - 按 ▲, 2 ABC 输入 “A”
    - 按 ▲, 2 ABC, 2 ABC 输入 “B”
    - 按 ▲, 3 DEF, 3 DEF 输入 “E”
    - 按 ▲, 5 JKL, 5 JKL, 5 JKL 输入 “L”

15) 不用的位置可以通过按 * 然后 0 删除。

16) 按 SET 确认并选择 SET LOCAL NUM.(设置本机号码) 菜单。

17) 按 ▲ 或 ▼ 移动光标位置至带设置的显示位。

18) 利用数字键 0 ~ 9 WXYZ 选择电话号码的每一位， 利用 # 键输入短划线"-"。

19) 按 SET 确认并选择 LOCAL AREA CODE(区域码) 菜单。

20) 重复按 ▲ 或 ▼ 设置区域码的第1位 (0-9)。

21) 按 SET 确认并选择区域码的第2位。

22) 重复按 ▲ 或 ▼ 设置区域码的第2位 (0-9)。

23) 按 SET 确认并选择区域码的第3位。

24) 重复按 ▲ 或 ▼ 设置区域码的第3位 (0-9)。

25) 按 SET 确认并选择SET PBX PREFIX(设置出局码)菜单。

26) 重复按 ▲ 或 ▼ 设置出局码数字 (0-9 或无)。

27) 按 SET 确认并选择 CALL WAITING?(呼叫等待)菜单。

28) 重复按 ▲ 或 ▼ 设置呼叫等待来电显示特性 ON 或 OFF，默认方式为ON(打开)。

29) 按 SET 确认并选择SET HOLD MODE(设置保持方式)菜单。

30) 按 ▲ 或 ▼ 选择LOCAL(本机)或PBX(交换机)保持方式, 默认方式为PBX。

31) 按 SET 确认并选择SET FLASH TIME(设置闪接时间)菜单，默认闪接时间为 600ms。

32) 按 ▲ 或 ▼ 选择600MS, 300MS, 100MS的闪接时间。

33) 按 SET 确认并选择SET PAUSE TIME(设置暂停时间)菜单。

34) 按 ▲ 或 ▼ 选择2.2S 或 3.6S的暂停时间， 默认的暂停时间为2.2s。

35) 按 SET 确认并退出用户选项设置。

拨打电话:

1) 提起手柄或按SPKR键，听到拨号音。

2) 用键盘拨所需的电话号码，拨号码时LCD上会显示所拨的数字，15秒后通话长度计时器将开始计数。

3) 若要结束电话，只要把手柄放回主机上，若是采用免提通话的，则按一下SPKR键。通话时间长度将继续显示5秒钟，然后液显返回至空闲显示方式。

让通话保持(本机保持方式):

a. 用手机/耳机: 按 HOLD, 然后放回手柄。

b. 用免提: 按 HOLD。

恢复保持的通话:

a. 用手机/耳机：提起手柄。

b. 用免提: 按 SPKR.

最后号码重拨:

1) 提起手柄或按SPKR键，听到拨号音。

2) 按RD键，最后拨的号码将出现在液显屏上并自动拨出。

音量调节:

重复按VOL键调节手柄/耳机音量至所需响度, 可以选择三档音量(低、中和高)，若要调节免提音量，则滑动话机右侧的控制钮。

速拨存储键编程和拨号

给单触速拨键(M1~M9)编程:

1) 确认话机处于挂机状态,因为速拨键编程只可以在话机挂机时进行。

2) 拆下面板蒙片，以便可以使用编程键。

3) 按STORE键，LCD上显示“STORE NUMBER”。

4) 待拨存储的电话号码，最多22位，这些数字可以为0 - 9 WXYZ, *, #, FLASH和PAUSE，每一位可以算做一个数字。

5) 按所需的单触速拨键(M1~M9)贮存所拨的号码。

6) 要改变号码，重复上面的操作，用新的电话号码代替以前存储的号码即可。

用单触速拨键(M1~ M9)拨打电话:

1) 提起手柄或按SPKR键，听到拨号提示音。

2) 按所需的单触速拨键M1~M9；存储的号码将自动拨出。

查看来电信息：

话机能存储最后60个接收的来电显示数据，包括“无效”和“受限制”的电话号码。

1. 按▼键向后查询来电信息。
2. 按▲键向前查询来电信息。
3. 不断按▲或▼ 键可以翻查所需的来电内容。

来电信息的删除

删除单条来电信息：

1) 按▲或▼ 键根据需要选择欲删除的来电信息。

2) 按DEL键一次，液显屏上显示“DELETE CALL ？”。

3) 要取消删除操作，可以按▲或▼键。

4) 若仍要删除所选的来电信息，按DEL键即删除该条信息。

删除所有来电信息:

1) 按▲或▼ 键显示任一来电信息。

2) 按住DEL键至少3秒钟直至液显显示为“ERASE ALL CALL?”。

3) 若要取消删除操作，可以按▲或▼键。

4) 若仍要删除所有的来电信息，按DEL键。所有条目将被删除，液显屏上显示“NO CALLS”。

来电号码的拨打：

挂机状态下：

1) 用▲或▼ 键选择欲拨打的来电号码。

2) 按DIAL键，对于10位号码LCD将显示“PICK UP OR ADJ ”；对于7或11位号码显示“PICK UP PHONE ”。

3) 若要调整电话号码，则按DIAL键。例如：一个7位的本地号码有时无法拨，因为它需要10位或11位格式。重复按DIAL键可以翻查7位、10位和11位号码。

4) 若要拨显示的号码，则提起手柄或按SPKR键，LCD将显示“DIALING ... ”，号码将自动拨出。

摘机状态：

本地码已编程：

1) 用▲或▼ 键选择欲拨打的电话号码。

2) 若显示的号码为10位，按DIAL键，LCD将显示“DIALING ...”，所选择的电话号码将在首位加“1”自动拨出。

3) 若首位不想加“1”，则按住[DIAL]键保持2秒钟，LCD将显示“DIALING ...”,所显示的10位电话号码将自动拨出。

4) 若显示的号码为7位，则不可以调整。

本地码未编程(默认设置 “- - -”):

1) 按▲或▼ 键选择欲拨打的电话号码。

2) 若显示的号码为10位，按DIAL键，LCD将显示“DIALING ...”， 10位电话号码将自动拨出。

3) 若要给10位号码首位加拨“1”，则按住[DIAL]键保持2秒钟，LCD将显示“DIALING ...”, “1”接着10位电话号码将自动拨出。

4) 若显示的号码为7位，则不可以调整。

*注意：必要时你可以通过拔掉话机线并同时按住[▼]和[DIAL]键，然后插上话机外线保持 2 秒钟使得用户可编程选项恢复到原来的出厂设置，但是所有的来电显示信息和速拨存储键的已存储内容将会丢失。

使用耳机

一个带 2.5mm 话机插头的普通话机耳机可用于 STC-7003 话机, 若要使用耳机，则把它插入位于话机左侧的 2.5mm 话机插座(标有“耳机”符号)。当耳机插入后，手柄被断开，必须使用耳机进行说听，若要重新使用手柄，则把耳机从话机中拔出。当使用耳机时，手柄叉簧开关控制话机的挂机和摘机状态，把手柄从腔体中拿出使话机摘机，把手柄放入腔体中使话机挂机。

给速拨记忆键贴上标签(可选)

1. 取一个大头针、缝纫针、刀片或类似的尖锐工具。
2. 按下中央的速拨键，小心地把工具插入被按的速拨键的上边沿或下边沿和面板的孔之间，把面板的中心往上撬并向上移动，使面板脱离话机。
3. 卸下 9 个速拨键的透明键帽，把你选好的标签插入键和透明的键帽之间。

4. 把面板背上两个模制的引脚对准话机机壳上对应的孔，把面板上的四个凸缘插入话机机壳上四个固定槽口中，小心地重新装上面板。